

obrzeża, kostka, elementy odwodnienia itp. Podczas robót ziemnych, przy wykonywaniu urządzeń odwadniających, istnieje niebezpieczeństwo osunięcia się ziemi przy wykonaniu studni kontrolnych i wodościekowych.

9. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

- Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy
- Instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem robót niebezpiecznych (w pasach drogowych, w strefie pracy dźwigu)
- Szkolenie udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie i szkolonego

10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- 10.1** Roboty w pasie drogowym mogą wykonywać wyłącznie pracownicy w ubraniach ochronnych, obeznani z wykonywaniem robót drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 10.2** Wystarczające i powszechnie stosowane środki techniczne przy robotach drogowych stanowią urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowania robót w pasie drogowym
- 10.3** Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnić właściwą obudowę wykopu
- 10.4** Wykonanie prac niebezpiecznych w zespołach min. 2 osobowych
- 10.5** Zapewnienie dostępności do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia służb ratowniczych.
- 10.6** Roboty należy prowadzić w godzinach 6⁰⁰-20⁰⁰

inż. Stanisław Wajrak
Projektant i kierownik budowy
wg. upr. 16311/16/77
w zakresie drogi i mostów typowych